

# cloer

a forma és funkció mértékadója

## Használati útmutató és jótállási jegy 33- / 36- / 37- sorozatú kenyérpirítókhoz



Az Európai Unióban forgalomba hozza:  
**Cloer Elektrogeräte GmbH**  
Von-Siemens-Straße 12  
D-59757 Arnsberg

Magyarországon forgalomba hozza:  
**BonAir BG Kft.**  
1174 Budapest  
Lőrinci út 24.

**Tisztelt vásárlónk!**

Köszönjük, hogy a Cloer kenyérpirító mellett döntött. Kérjük, az első használatot megelőzően ismerkedjen meg a készülékkel, és gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót.

**Feszültség és típusadatok:**

A készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a készülék zavarmentesített és megfelel az EU biztonsági előírásainak (88/336/EGK Irányelvek és a módosítások; 73/23/EGK Irányelvek és a módosítások)

**Biztonsági tudnivalók**

A villamos készülékek használata veszélyes lehet. A használatba vétel előtt ezért figyelmesen el kell **olvasni a kezelési útmutatót**.

- A készüléket kizárólag a kezelési útmutatóban leírt célra szabad használni. A nem rendeltetésszerű használat baleset- vagy életveszélyes lehet.
- A gyerekek nem ismerik a villamos készülékek használatával járó veszélyeket. Soha ne hagyjuk ezért, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készüléket.
- A készülékek Y elrendezésű szilárd csatlakozó vezetékkel vannak ellátva.
- A készülék vagy vezeték szemmel látható sérülése esetén forduljunk egy Cloer szaküzlethez, vagy a Cloer vevőszolgálatához tanácsért.
- A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vevőszolgálat végezhet javítást. Szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.
- A készüléket csak a típustáblán előírt feszültségen szabad használni.
- A készüléket sohasem szabad a szabadban használni.
- A készüléket száraz, csúszásmentes, sima felületre kell állítani.
- A kenyérnyílásokat nem szabad letakarni.
- A kenyérnyílásba soha ne nyúljunk be az ujjunkkal. Ne dugjunk fém, műanyag vagy hasonló tárgyakat a kenyérpirítóba.
- Ha a pirítóba beszorul egy kenyérszelet, a készülék magától kikapcsol. Húzzuk ki a hálózati csatlakozót, hagyjuk a készülék belsejét lehűlni és távolítsuk el a beszorult darabot.
- A kenyérszeletek meggyulladhatnak a pirítóban, ezért ügyeljünk arra, hogy a készüléket sohase állítsuk papír, textil vagy más gyúlékony anyag közelébe.
- Ne felejtjük el, hogy a kenyérpirítónak erős hőszugárzása van felfelé. Ne állítsuk ezért szekrény (polc), drapéria alá vagy függöny mellé.

**Megjegyzések**

- A kenyérpirító teljesen hőszigetelt házzal van ellátva.
- A kenyérpirítóban nem piríthatók olyan termékek, mint pl. a ropogós kenyér (Knäckebröt, crispbread) kétszersült stb.
- Ügyeljünk arra, hogy a vezeték soha ne érintsen forró felületet.
- A pirítás szabályozón látható számok nem időtartamot jelölnek, csupán tájékoztatásul szolgálnak a pirítás erősségét illetően.
- A száraz kenyér gyorsabban pirul (barnul), mint a friss. A szabályozóval esetenként beállítható a pirítás erőssége.
- Ha csak egy szelet kenyeret pirítunk, állítsuk alacsonyabb fokozatra a szabályozót.
- A készülékben van egy pót-kiemelő, hogy a kisebb kenyérszeletek is könnyen kiemelhetők legyenek, ehhez emeljük meg a segédkart.
- A fehér műanyag részek a levegőző nyílásoknál barnára színeződhetnek. Ennek műszaki okai vannak és nem küszöbölhető ki.

### Az első használatba vétel előtt

- Figyelem! Az első használatba vétel előtt feltétlenül figyelmesen el kell olvasni a kezelési útmutatót.
- Az összes csomagolóanyagot és címkét (a típusábla kivételével) el kell távolítani.
- A fűtőfelületek kiégetése céljából a készüléket – kenyér nélkül – néhányszor be kell kapcsolni a legmagasabb pirítási fokozatra állítva, nyitott ablak mellett.
- Egyszeri alkalommal eközben – műszaki alapon – szagképződés lép fel.

### Használatba vétel / használat

- A csatlakozó dugót dugjuk az aljzatba.
- Tegyük a kenyérnyílásba pirítatlan kenyér- vagy toast-szeleteket.
- Állítsuk be a kívánt pirítási fokozatot (1: nagyon világos, 6: egészen sötét barnára pirítás).
- Nyomjuk le az emelőkart, amíg be nem pattan a helyére.  
Megjegyzés: Ha a kenyérpírító nincs a hálózatra csatlakoztatva, a kenyéremelő nem pattan a helyére, mivel elektromágnesesen van rögzítve.
- A kenyérpírítás folyamata bármikor megszakítható a stopgomb megnyomásával
- A készülékben van egy pót-kiemelő, hogy a kisebb kenyérszeletek is könnyen kiemelhetők legyenek. Ehhez emeljük meg a segédkart.
- Ha előfordulna, hogy egy kenyérszelet beszorul, a készülék magától kikapcsol. Húzzuk ki a hálózati csatlakozót, hagyjuk a készülék belsejét lehűlni és távolítsuk el óvatosan a beszorult darabot, vigyázva, hogy ne érintsük meg a fűtőelemeket.

### A beépített péksütemény feltét

- A beépített feltéttel a tegnapi megmaradt péksütemény kemence-frissé tehető. A tolokával nyissuk ki a feltétet. A péksüteményt így mindkét oldalról megpiríthatjuk, végezetül zárjuk ismét vissza a feltétet.

### A tisztítás

- A tisztítás előtt ki kell húznia hálózati csatlakozót.
- A készüléket hagyjuk kihűlni.
- A készüléket nedves ruhával, de sohasem folyóvíz alatt, tisztítsuk meg. Ne használjunk karcoló tisztítószeret.
- A leszóródott morzsák a kihúzható morzsatálcára esnek. Húzzuk ki a morzsatálcát, tisztítsuk ki, és tegyük vissza a helyére.

### Vevőszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzletéhez vagy a Cloer vevőszolgálatához.

### Hulladékkezelés

A Cloer villamos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A doboz és csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőbe tehető. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkosárba, mert anyaguk újrahasznosítható.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Az ártalmatlanítás egyéb lehetőségeit tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

### Technikai adatok:

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Feszültség:                   | 230V  |
| Teljesítmény: 3310, 331, 3610 | 880W  |
| Teljesítmény: 3710            | 1380W |