

cloer

a forma és funkció mértékadója

Használati útmutató és jótállási jegy a cloer 3810, 3928 típusú kenyérpirítókhoz



Az Európai Unióban forgalomba hozza:

Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße12
D-59757 Arnsberg

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.
1174 Budapest
Lörinci út 24.

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy egy Cloer kenyérpíró mellett döntött.

Mielőtt első alkalommal használatba venné új kenyérpíróját, ismerkedjen meg a készülékkel, és gondosan olvassa el a használati útmutatót.

A készülék leírása

1. Péksütemény feltét
2. Barnakenyér-gomb
3. Stop-gomb
4. Morzsatálca
5. Fokozatmentesen állítható pírítási erősség

Biztonsági tudnivalók

A villamos készülékek használata veszélyes lehet. A használatba vétel előtt ezért figyelmesen el kell olvasni a kezelési útmutatót.

- A készüléket kizárólag a kezelési útmutatóban leírt célra szabad használni. A nem rendeltetésszerű használat baleset-, vagy életveszélyes lehet.
- A gyerekek nem ismerik a villamos készülékek használatával járó veszélyeket. Soha ne hagyjuk ezért, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készüléket.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt kenyérpíróját felügyelet nélkül.
- A készülék Y elrendezésű szilárd csatlakozó vezetékkel van ellátva.
- A készülék vagy vezeték szemmel látható sérülése esetében forduljunk egy Cloer szaküzlethez, vagy a Cloer vevőszolgálatához tanácsért.
- Ne vegyük használatba a készüléket, ha a hálózati vezeték vagy a készülék sérült.
- A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vevőszolgálat végezhet javítást. Szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.
- A készüléket csak a típustáblán előírt feszültségen szabad használni. A készüléket váltóáramra kell csatlakoztatni.
- A készüléket sohasem szabad a szabadban használni.
- Ne hagyjuk a hálózati vezetéket szabadon lógni, sarkokon vagy éles peremeken megtörni.
- A készüléket száraz, csúszásmentes, sima felületre kell állítani.
- A kenyérnyílásokat nem szabad letakarni.
- A kenyérnyílásba soha ne nyúljunk be az ujjunkkal. Ne dugjunk fém, műanyag vagy hasonló tárgyakat a kenyérpíróba.
- Ha a pírítóba beszorul egy kenyérszelet, a készülék magától kikapcsol. Húzzuk ki a hálózati csatlakozót, hagyjuk a készülék belsejét lehűlni és távolítsuk el a beszorult darabot.
- A kenyérszeletek meggyulladhatnak a pírítóban, ezért ügyeljünk arra, hogy a készüléket sohase állítsuk papír, textil vagy más gyúlékony anyag közelébe.
- Ne felejtjük el, hogy a kenyérpírítónak erős hőszugárzása van felfelé. Ne állítsuk ezért szekrény (polc), drapéria alá vagy függöny mellé.
- A villásdugót ne a hálózati vezetéknél fogva húzzuk ki.
- Soha ne használjuk a pírítót a morzsafiók nélkül.

Feszültség és típusadatok

Az adatok a készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a készülék zavarmentesítéssel és védőszigeteléssel van ellátva, megfelel továbbá az EU biztonsági előírásainak (73/23/EGK Irányelvek és a módosítások; 89/336/EGK Irányelvek és a módosítások).

A készüléket csak a típustáblán megadott feszültséggel üzemeltessük.

Hulladékkezelés

A Cloer elektromos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A dobozok és a csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőkbe tehetők. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkébe, mert anyaguk újrahasznosítható.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Az egyéb ártalmatlanítási lehetőségeket tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Megjegyzések

- ÿ A kenyérpírítóban nem piríthatók olyan termékek, mint pl. a ropogós kenyér (Knäckebröt, crispbread) kétszersült stb.
- ÿ A készülékkel különféle kenyérfajták piríthatók. Soha ne pirítsunk mázzal bevont, vajazott, olajozott, műanyagba vagy alumíniumba csomagolt élelmiszert. Ez a készülék tartós sérülését okozhatja vagy rövidzárlathoz vezethet.
- ÿ A készülék háztartási használatra lett kifejlesztve. A túlzott igénybevétel lecsökkenti élettartamát.
- ÿ Vigyázzunk arra, hogy a vezeték soha ne érintkezzen forró felülettel.
- ÿ A száraz kenyér gyorsabban pirul, mint a friss. A pirítás mértékének a beállításával egyedileg szabályozható a pirítás.
- ÿ Csak egy szelet kenyér pirítása esetén válasszunk kisebb fokozatot.

Az első használatba vétel előtt

- ÿ Figyelem! Az első használatba vétel előtt feltétlenül el kell figyelmesen olvasni a kezelési útmutatót.
- ÿ Az összes csomagolóanyagot és címkét el kell távolítani (a típustáblát nem).
- ÿ Az első használat során enyhe szag képződhet. Használjuk ezért a készüléket 1 – 2 alkalommal kenyér nélkül, a legmagasabb fokozatra állítva, jól szellőző helyiségben.

Használatba vétel / használat

- A csatlakozó dugót dugjuk az aljzatba.
- Tegyük a kenyérnyílásba pirítatlan kenyér- vagy toast-szeleteket.
- A szeletek ne legyenek se túl nagyok, se túl vastagok. Ne szoruljanak meg a nyílásban.
- Állítsuk be a kívánt pirítási fokozatot (1: nagyon világos, 6: egészen sötét barnára pirítás).
- Először ki kell próbálni a fokozat beállítását, mivel az függ a kenyértől, illetve annak nedvességtartalmától.
- Nyomjuk le az emelőkart, amíg be nem pattan a helyére. A készülék működik.
Megjegyzés: Ha a kenyérpirító nincs a hálózatra csatlakoztatva, a kenyéremelő nem pattan a helyére, mivel elektromágnesesen van rögzítve.
- A kenyérpirítás folyamata bármikor megszakítható a stopgomb megnyomásával
- Ha előfordulna, hogy egy kenyérszelet beszorul, a készülék magától kikapcsol. Húzzuk ki a hálózati csatlakozót, hagyjuk a készülék belsejét lehűlni és távolítsuk el óvatosan a beszorult darabot, vigyázva, hogy ne érintsük meg a fűtőelemeket.

Péksütemény feltét

A feltét segítségével a tegnapról megmaradt péksüteményt ismét frissé, ropogóssá tehetjük. A felmelegítéshez a pirítóra helyezzük a feltétet, és bekapcsoljuk a készüléket. Kikapcsolás után megfordítjuk a süteményt, és még egyszer bekapcsoljuk a készüléket. A feltét állandóan rajta maradhat a pirítón.

Barnakenyér-gomb

A barna kenyér frissítéséhez tegyük be a szeletet a nyílásba, toljuk le az emelőkart és nyomjuk meg a barnakenyér-gombot. A pirítási fokozat változtatása nélkül frissíthetjük a barna kenyeret.

Tisztítás

- A tisztítás előtt ki kell húznia hálózati csatlakozót.
- A készüléket hagyjuk kihűlni.
- A készüléket nedves ruhával, de sohasem folyóvíz alatt, tisztítsuk meg. **Ne** használjunk karcoló tisztítószeret.
- A fűtőelemeket nem szabad hegyes, éles tárgyakkal érinteni (pl.: kés, villa stb.)
- A leszóródott morzsák a kihúzható morzsatálcára esnek. Húzzuk ki a morzsatálcát, tisztítsuk ki, és tegyük vissza a helyére. A morzsatartó kihúzása előtt a készüléket hagyjuk teljesen kihűlni.

Vevőszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzletéhez vagy a Cloer vevőszolgálatához.

Technikai adatok:

Feszültség	230V
Teljesítmény	880W