

cloer

a forma és funkció mértékadója

Használati útmutató
és jótállási jegy
cloer 5030 filteres kávéfőzőhöz



Az Európai Unióban forgalomba hozza:

Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße 12
D-59757 Arnsberg

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.
1174 Budapest
Lörinci út 24.

Tisztelt vásárlónk!

A Cloer filteres kávéfőző automata vásárlásával egy olyan minőségi termék mellett döntöttek, amely műszaki és funkcionális szempontból megfelel a legkorszerűbb fejlődési normáknak.

A Cloer elektromos készülékek megfelelnek az aktuális EU irányelveknek és biztonsági előírásoknak.

Az első használatbavétel előtt ismerkedjenek meg a készülékkel, és gondosan olvassák át a kezelési útmutatót.

Kívánjuk, hogy sok örömük legyen az új filteres kávéfőző automatájukban.

A készülék ismertetése / a készülék részei

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Víztartály | 4. BE/KI kapcsoló |
| 2. Üvegkancsó | 5. Aromaválasztó kapcsoló |
| 3. Kifordítható szűrő | |

Alapvető biztonsági tudnivalók

- ÿ Ez az elektromos készülék kizárólag magánhasználatra van szánva, és nem iparszerű üzemeltetésre.
- ÿ A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vevőszolgálat végezhet javítást. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve. Ez ráadásul a törvényesen járó szavatosság elveszését is jelenti.
- ÿ A készüléket csak háztartási dugaszoló aljzatról üzemeltessük. Ellenőrizzük, hogy a típus táblán megadott feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- ÿ A készülék Y elrendezésű csatlakozó vezetékkel van ellátva.
- ÿ Amennyiben a vezeték megsérül, a balesetek elkerülése érdekében egy arra jogosult Cloer szaküzlettel vagy a Cloer szervizzel ki kell cseréltetni.
- ÿ Minden tisztítás előtt húzzuk ki a hálózati csatlakozót.
- ÿ A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatával járó esetleges veszélyeket. Soha ne engedjük meg ezért, hogy a gyerekek elektromos készüléket használjanak.
- ÿ Óvjuk készülékünket a nedvességtől (fröccsenő víz, eső).
- ÿ A készüléket nem szabad vízbe meríteni.
- ÿ Szállítás előtt hagyjuk kihűlni a készülékünket.

Felállítás és csatlakoztatás

- ÿ Távolítsuk el a csomagolást, az esetleges címkéket – a típus tábla kivételével.
- ÿ Állítsuk a kávéfőzőt száraz, csúszásmentes, sima alapra.

Az első használat előtt

Az első használatba vétel előtt átmosás céljából a kávékészítésnél leírtak szerint 1 – 2 alkalommal kávé nélkül futtassunk át vizet a készüléken (kb. 6 csészényit).

Biztonsági tudnivalók a kávéautomaták használatához.

- ÿ Ne töltsünk a 12 csészéhez szükséges maximumjelzésnél több vizet a tartályba. A forró víz kifutása a leforrázás veszélyével jár.
- ÿ A készülék használat közben forró. A főzés után csak a fogantyúnál tartva vegyük kézbe a főzőt, hogy elkerüljük az égés vagy forrázás veszélyét.
- ÿ A kávéautomata egy biztonsági kikapcsolóval van ellátva. A készülék mintegy 2 óra után magától kikapcsol.

Megjegyzés: Két főzés között hagyjuk a készüléket kb. 5 percig hűlni.

Használatba vétel és kezelés

- ÿ Csatlakoztassuk a készüléket az elektromos hálózathoz.

- ÿ Töltsünk vizet az (1) víztartályba.
- ÿ A csészék száma a tartály elején látható.
- ÿ Állítsuk a (2) üvegcancsót a melegen tartó talpra, az (3) elfordítható szűrő alá.
- ÿ Húzzuk előre fel a lengőszűrőt.
- ÿ Tegyük a lengőszűrőbe egy papír szűrőtölcsért.
- ÿ Tegyük bele kívánt mennyiségű kávé és zárjuk be a lengőszűrőt.
- ÿ Nyomjuk meg a (4) bekapcsoló gombot, kigyullad a piros ellenőrző lámpa.
- ÿ Amikor teljesen kifolyt, készen van a kávé.
- ÿ

Aromaválasztó kapcsoló

Az automata 1 – 4 csésze kávé esetére (5) aromaválasztó kapcsolóval van felszerelve. Ennek az aromaválasztó kapcsolónak a működése lehetővé teszi, hogy 1, 2, 3 vagy 4 csésze kávé készítésekor meghosszabbítsuk a víz átfolyási idejét. Ugyanolyan aromát érünk el, mint 5 – 12 csésze kávé esetében.

Az alábbiak szerint járjunk el:

- ÿ Nyomjuk meg a (4) indító gombot, a piros ellenőrzőlámpa kigyullad.
- ÿ Nyomjuk meg az (5) aromaválasztó kapcsolót, a zöld ellenőrzőlámpa kigyullad.
- ÿ Amikor teljesen kifolyt, készen van a kávé.

Önműködő kikapcsolás

A Cloer filteres kávéfőző-automata önműködő lekapcsolással van ellátva. a készülék a bekapcsolás után 2 órával magától lekapcsol.

Vízkömentesítés, tisztítás és ápolás

Megjegyzés: A vízkő rendszeres eltávolításával alacsonyan tartható az áramfogyasztás és hosszabb életű lesz a kávéautomatánk. A vízkőképződés erőssége a helybeli víz keménységétől függ.

Tegyük a kávéfőzőbe kb. 6 csésze vizet, 150 ml citromlevet, és kapcsoljuk be a készüléket. A vízkő-eltávolítás után mossuk át az automatát kétszer, 8 csésze tiszta víz átfőzésével.

A vízkömentesítés szükségességét jelezheti, ha:

- ÿ Hosszabbá válik a főzési idő
- ÿ Látható vízkőlerakódás van a tartályban.

Környezetbarát hulladékkezelés

Készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítjuk. A dobozok és a csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőbe tehetők. A műanyag csomagolóanyagok az újrahasznosítható hulladékba dobhatók.

FIGYELEM: Az elektromos készülékek nem valók a háztartási szemétbe.

Az elektromos készülékek értékes újrahasználató anyagokat tartalmaznak. Juttassuk a kiszolgált készülékeket vissza az újrahasznosítási folyamatba.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Az egyéb ártalmatlanítási lehetőségeket tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Vevőszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzlethez vagy a Cloer vevőszolgálatához.

Technikai adatok: Feszültség: 230V Teljesítmény: 900W