

Használati utasítás
és jótállási jegy
a Steba FG 45 és FG 65 „LOW-FAT” grillsütőkhöz



Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy egy Steba „LOW-FAT” grillező mellett döntött. Mielőtt első alkalommal használatba venné új grillezőjét, ismerkedjen meg a készülékkel, és gondosan olvassa át ezt használati útmutatót.

A berendezés csak háztartásban használható és nem alkalmas vendéglátói használatra. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg biztonságos helyen.

Csatlakozások

Csak a típustáblán megadott 230 V váltakozó feszültségre lehet csatlakozni. Ez a készülék megfelel a 89/336/EGK és módosításai EU irányelveknek az elektromágneses készülékekre vonatkozóan

Biztonsági előírások:

Az elektromos áramból eredő veszélyek miatt

- A berendezést az adattábla előírásainak megfelelően használja és csatlakoztassa a hálózathoz.
- Csak akkor használja a berendezést, ha a kábel sértetlen.
- Kizárólag étel elkészítésére használja a berendezést.
- Ne használja a szabadban, csak fedett helyen.
- A készülék forró felületétől a gyerekeket tartsa távol.
- Áramtalanítsa a készüléket minden használat után, ha elhagyja a helyiséget, vagy a készülék üzemzavara esetén.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől, és ne érintkezzen éles szegélyekkel.
- A készülék javítását, pl a sérült kábel cseréjét csak szerviz végezze az esetleges veszélyek elkerülése miatt.
- Soha ne hagyja magára a berendezést használat közben.
- Fontos: Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt.
- Használat előtt teljesen tekerje le a kábelt.

Elhelyezés:

Fontos:

Soha ne helyezze a berendezést forró felületre, illetve ahhoz közel (pl. forró tűzhely). Csak vízszintes, stabil és hőálló felületen használja. Fontos, hogy ne legyen éghető anyag a készülék közelében.

Az első használat előtti teendők:

Kissé olajozza be az első használatbavétel előtt. Ezután forrósítsa fel a berendezést kb. 10 percig csukott fedőkkel, étel nélkül, a hőfokszabályzó a maximum fokozaton legyen. Azután tisztítsa meg a lapokat egy nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószeret, mert megsérti a tapadás-mentes felületet.

Ételkészítés:

- Csatlakoztassa a berendezést az adattábla előírásainak megfelelően. Ha a piros lámpa világít a készülék be van kapcsolva. Ha elfordítja a hőfokszabályzót a zöld és piros ellenőrző lámpa világít.
- Az első melegítésnél egy kis füst előfordulhat, de ez pár perc alatt eltűnik.
- Melegítse fel a berendezést csukott fedőkkel, amíg a zöld fény kikapcsol. Ekkor elérte a kívánt hőmérsékletet.
- Tegye az ételt a grillbe és zárja be a készüléket.
- A grillezés ideje alatt a zöld lámpa ki-, és bekapcsolódik. A hőfokszabályzó működik.
- Az elkészült ételt műanyag vagy fa eszközzel vegye ki a grillből, hogy megóvja a tapadásmentes bevonatot a sérüléstől.
- Mindig zárja be a lapokat, hogy csökkentse a hővesztést.
- Amikor a zöld lámpa kikapcsol, újra helyezhet ételt a grillbe.

A grillezés időtartamának és a hőmérsékletnek a megválasztása különböző tényezőktől függ:

- Az étel fajtája és vastagsága
- Az étel színe
- Egyéni igények

A hőmérséklet beállítása

1 fokozat	90°C	Melegen tartás
2 fokozat	115°C	Hal/Zöldség
3 fokozat	135°C	Szárnyas lassú sütése, miután az 5-ös fokozaton hirtelen át lett sütvé
4 fokozat	155°C	Zöldség Hús lassú sütése, miután a 6-os fokozaton hirtelen át lett sütvé
5 fokozat	175°C	Szárnyas, tenger gyümölcsei, vad grillezése
6 fokozat	200°C	Fehér és vörös húsok grillezése

Vigyázat!:

A fedők közül gőz szállhat ki. Égésveszély!

Tisztítás és karbantartás

- A berendezést minden használat után meg kell tisztítani
- **Áramtalanítsa a készüléket**
- A berendezésnek egy kissé le kell hűlnie. Könnyebb a tisztítás, amikor már nem túl meleg.
- Soha ne merítse a berendezést vízbe!
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát egy kevés mosószerrel. A makacs szennyeződést kenje be egy kevés olajjal, várjon kb. 5 percet és próbálja meg ismét eltávolítani nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószereket. Amikor az olajtálcát tisztítja, győződjön meg róla, hogy a folyadék teljesen lehűlt.

LCD - időzítő (FG 65 típus)

- A fogantyúban lévő gomb megnyomásával a grillezés ideje perc fokozatokban beállítható. Az óra visszaszámol. Ha az idő kevesebb, mint egy perc akkor másodpercekben mutatja. Amikor az idő lejár, a csipogó bekapcsol.
- Ha rosszul állította be az időt, nyomja a gombot kb. 2 másodpercig. Az idő beállítás újra kezdődik.

Figyelem: Az óra nem kapcsolja ki a készüléket, csak emlékeztetőként szolgál.

Elemcsere: (FG 65 típus)

Elforgatással nyissa ki a fogantyúban lévő gomb fedelét és cserélje ki az elemet. Kérjük, hogy csak hibátlan elemet helyezzen be.

A csomagoló anyag kezelése: _

Kérjük érdeklődjön a forgalmazónál, vagy a helyi hatóságnál a csomagoló anyag végleges elhelyezésre vonatkozó lehetőségekről.

Szerviz:

Minden termékünk magas minőségi színvonalat képvisel. Amennyiben kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Javítás:

Az elektromos berendezéseket szakembernek kell javítani, hogy a helytelen javításból eredő komoly veszélyeket elkerüljék.

Hulladékkezelés:

A Steba villamos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A dobozok és csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőbe tehetők. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkébe, mert anyaguk újrahasznosítható.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Technikai adatok: Feszültség: 230V
Teljesítmény: FG 65: 1400W

FG 45 930W