



Steba indukciós főzőlap

IK 100

Használati útmutató
és jótállási jegy



Az Európai Unióban forgalomba hozza:
STEBA GmbH & Co KG
Pointstr.2.
D-96129 Strullendorf

Magyarországon forgalomba hozza:
BonAir BG Kft.
1174 Budapest
Lőrinci út 24.

Az indukció – a korszerű főzési mód 1 liter folyadék 4perc alatt forr

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a STEBA indukciós főzőlap mellett döntött. Kérjük, az első használatot megelőzően ismerkedjen meg a készülékkel, és gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót.

Az edény fenekét közvetlenül fűti egy elektromágneses erőter, ezáltal

- Akár 50%-kal kevesebb az áramfogyasztás
- Akár 30%-kal rövidebb a felforralási idő
- Edényérzékelés és kikapcsolás, ha a készüléken nincs edény

A forralóedény

- Használhatók zománcozott vagy indukcióhoz alkalmas edények. A használatos edénytalp átmérő 12-26 cm. Edényünk alkalmasságát egy mágnessel ellenőrizhetjük. Ha a fenekéhez tapad, az edény használható.
- Nem használhatók az alumínium, réz, üveg, kerámia és részben a krómnikkel-acél valamint kisebb átmérőjű edény mint 12 cm.

Biztonsági tudnivalók

- Ez a készülék háztartási használatra szolgál.
- Figyelmesen olvassuk át a használati útmutatót, és gondosan őrizzük meg.
- Régebbi szívritmus-szabályzóval élő betegek kérdezzék meg orvosukat a készülék használatára vonatkozóan.
- Gyermek nem használhatja a berendezést.
- A berendezés csak a típustáblának megfelelően csatlakoztatható a hálózathoz.
- A készüléket vagy vezetékét nem szabad vízbe meríteni (áramütés veszélye). Óvjuk a készüléket a nedvességtől!
- Ne használjuk a készüléket, ha a vezeték vagy az üveglap sérült vagy repedt.
- A berendezést ne alakítsuk át, vagy javítsuk magunk. A javítást vagy vezetékcsereét végeztessük szakműhellyel.
- Ha hosszabbító vezeték szükséges, figyeljünk arra, hogy az alkalmas legyen a berendezéshez. Kábeldob esetében a kábelt teljesen le kell tekerni.
- A vezetékét ne érintsük nedves kézzel.
- Mindig a dugót, és ne a kábelt húzzuk.
- Ügyeljünk arra, hogy a csatlakozó vezeték ne érintkezzen forró felületekkel.
- A berendezést állítsuk szilárd, hőálló felületre.
- A kellő szellőzés érdekében a készülék körül legyen elegendő hely.
- Ne dugjunk hegyes tárgyakat a szelőzésbe.
- **Ne rakjunk a készülékre üres edényt, evőeszközt vagy más fémtárgyat. Bekapcsolt készüléken felforrósodnak. Ne melegítsünk zárt fémdobozokat, mert szétdurranhatnak. A főzés után az üvegfelület a főzőedénytől átvett hőtől meleg lehet.**
- Ha főzőedény van a készüléken, ne hordozzuk
- Az üveglap legfeljebb 5 kg-mal terhelhető.
- Használat közben ne hagyjuk a berendezést felügyelet nélkül.
- Ne használjuk a készüléket mágnesesen érzékeny tárgyak közelében (pl. mágneskártyák stb.).
- A főzés végeztével húzzuk ki a csatlakozó dugót.

A készülék használata

- Helyezünk egy alkalmas fazekat vagy serpenyőt (legalább 12 cm átmérőjű) a lap közepére.
- Csatlakoztassuk a készüléket. A BE/KI kapcsoló (An/Aus) lámpája készenlét módban (stand by mód) világít.
- Nyomjuk meg a BE/KI kapcsolót (An/Aus) – hangjelzést hallunk.
- Ha 1 percen belül nem választunk programot, a berendezés ismét visszaáll készenléti módra.
- A „Zeit”, „Temp” és „Stufe” gombbal beállítható a teljesítmény, hőmérséklet vagy az idő.

A teljesítmény

Nyomjuk meg a „Stufe” gombot, kijelzőn a lámpa ég.

A választható teljesítményt a kijelző Watt-ban mutatja.

A „+/-” gombbal beállíthatjuk a kívánt teljesítményt.

Bal lap 400-1800 Watt

Jobb lap 400-1300 Watt

A teljesítmény funkció alkalmas víz vagy leves felforralására.

A készülék egy túlmelegedés védelemmel van ellátva. Ha a főzőedény túl forróvá válik, a készülék lekapcsol, hangjelzést ad, és a kijelzőn E05 jelenik meg. Ha ez történik, nyomjuk meg a BE/KI kapcsolót, és hagyjuk a berendezést néhány percre hűlni. A készülék ezután ismét problémamentesen működik.

Ha húst vagy zöldséget sütünk, használjuk a hőmérséklet funkciót, hogy elkerüljük a túlmelegedést.

A hőmérséklet

Nyomjuk meg a „Temp” gombot, a lámpa ekkor világít.

A kijelzőn 120°C jelenik meg

A „+/-” gombokkal választhatjuk ki a kívánt hőmérsékletet (60°C – 240°C)

Az idő

A teljesítmény vagy hőmérséklet beállítása után nyomjuk meg „Zeit” gombot az idő beállításához. A „+/-” gombokkal választhatjuk ki a kívánt időt (max. 180 perc).

Az idő lejártá után a készülék kikapcsol.

A készülék használata folyamán a beállított teljesítményt, hőmérsékletet vagy időt folyamatosan tudjuk ellenőrizni a hozzájuk tartozó gomb megnyomásával. Valamint a „+/-” gombok megnyomásával használat folyamán is tudjuk azt változtatni.

Biztonsági kikapcsolás

Ha a teljesítményt vagy a hőmérsékletet beállítottuk, de az időt nem akkor a készülék biztonsági okokból 120 perc után automatikusan kikapcsol az utolsó gomb megnyomása után.

A főzés befejezése után húzzuk ki a csatlakozó dugót.

Tisztítás

- A készüléket minden használat után tisztítsuk meg
- Húzzuk ki a csatlakozó dugót, és várjuk meg, hogy a készülék lehűljön.
- Ha a használt edények feneke nem tiszta, a főzőfelület elszíneződhet vagy beéghet.
- A tisztításhoz használjunk nedves ruhát és mosogatószeret.
- Ne használjunk súrolókrémeket, polírgyapjút vagy oldószereket.
- Ha a beszívó nyílások elporosodnak, porszívóval takarítsuk ki.
- A készüléket soha ne tegyük folyó víz alá vagy merítsük vízbe.

Beépítés

Hulladékkezelés

A Steba villamos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A doboz és csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőbe tehető. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkosárba, mert anyaguk újrahasznosítható.

A kiselejtezett készüléket azonnal tegyük használhatatlanná!

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Problémák és hibaelhárítás

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy egy kiváló STEBA terméket vettek meg. A következő táblázat segítséget nyújt Önnek a készülék használata során előforduló problémák esetében. Sok problémának egyszerű a megoldása. Nézze át az alábbi felsorolást, mielőtt a készülék cseréjét vagy jóváírását tervezné, vagy a készüléket a vevőszolgálathoz küldené.

Induktion IK 100

<i>Probléma</i>	<i>A probléma oka</i>	<i>Megoldás</i>
A hálózati csatlakozás után a lámpa nem világít	<ul style="list-style-type: none"> Nincs áram Túlterhelés miatt lekapcsolt a biztosíték 	<ul style="list-style-type: none"> Jól van bedugva a hálózati csatlakozó? Megnézni a biztosítékot
Hangjelzés hangzik, a fazékban nincs meleg	<ul style="list-style-type: none"> A fazék nem középen áll a lapon A fazék nem jó indukciós főzéshez 	<ul style="list-style-type: none"> Legalább 12 cm fazékátmérő Alkalmos főzőedény választása
A főzőlap nem melegít tovább	<ul style="list-style-type: none"> Lejárt a programidő 	<ul style="list-style-type: none"> Új időprogram (lásd az idő beállítása részt)
Felhangzik egy gyors jel és a kijelzőn E 6 jelenik meg	<ul style="list-style-type: none"> Működött a túlmelegedés kioldó Nincs folyadék a fazékban Elzáródott levegőnyílások 	<ul style="list-style-type: none"> BE/KI kapcsolót megnyomni és lehűlést megvárni A fazékba elég vizet tenni Levegőnyílásokat szabaddá tenni
Egyéb hibajel (E0, E1..)		Vevőszolgálatot hívni

Műszaki adatok

IK 100

230 V/50Hz ~ 3100 Watt

Méretetek: terület 735 x 425 mm
Magasság 70 mm