

Használati utasítás
és jótállási jegy
a Steba VG 300 Barbecue asztali – és állógrillhez



Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Steba grillező mellett döntött.

Mielőtt első alkalommal használatba venné új grillezőjét, ismerkedjen meg a készülékkel, és gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót.

A berendezés csak háztartásban használható és nem alkalmas vendéglátói használatra.

Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és őrizze meg biztonságos helyen.

Csatlakozások

Csak a típustáblán megadott 230 V váltakozó feszültségre lehet csatlakozni.

Ez a készülék megfelel a 89/336/EGK és módosításai EU irányelveknek az elektromágneses készülékekre vonatkozóan

Biztonsági előírások:

Az elektromos áramból eredő veszélyek miatt

- A berendezést az adattábla előírásainak megfelelően használja és csatlakoztassa a hálózathoz.
- Csak akkor használja a berendezést, ha a kábel sértetlen.
- Kizárólag étel elkészítésére használja a berendezést.
- Ne tárolja a szabadban a készüléket vagy párás helyen.
- Ha a készüléket nem a lábán hanem asztallapon használja akkor figyeljen arra, hogy a felületnek stabilnak és hőállóknak kell lennie.
- Minden használat folyamán tartsa távol a készüléket minden gyúlékony anyagtól.
- A készülék forró felületétől a gyerekeket tartsa távol.
- Áramtalanítsa a készüléket minden használat után, ha elhagyja a helyiséget, vagy a készülék üzemzavara esetén.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől, és ne érintkezzen éles szegélyekkel.
- A készülék javítását, pl a sérült kábel cseréjét csak szerviz végezze az esetleges veszélyek elkerülése miatt.
- Soha ne hagyja magára a berendezést használat közben.
- Fontos: Soha ne merítse vízbe a készüléket vagy a kábelt.
- Ne használja a készüléket bármilyen üzemzavar után. Pl. ha leejtették a készüléket vagy bármilyen sérülés keletkezett rajta.
- A készülék használat folyamán felmelegszik. Használat után húzza ki a konnektordugót és csak miután lehűlt a készülék utána csomagolja össze és szállítsa. Soha ne szállítson meleg készüléket.
- Csak ép és megfelelő foglalatot és hosszabbítót használjon a készülékhez.
- Csak teljesen összeszerelt készüléket használjon.
- A grill felületet ne használja a készüléken kívül és ne merítse vízbe.
- Használat után soha ne hagyja kint a készüléket.
- A zsíros és más ételek is csepeghetnek és grillezés folyamán fröcskölnhetnek. Ezért ne használja a készüléket érzékeny, kényes felületen amiben kárt tehet.
- Állvánnyal való használat folyamán különös figyelmet fordítson arra, hogy stabilan álljon a készülék mert az esetleges eldőlés veszélyes lehet. Égés veszély.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékét úgy helyezte el, hogy a használat folyamán nem tudják véletlenül sem kihúzni és nem akad bele senki.
- Mindig húzza ki a konnektordugót minden használat után vagy takarítás előtt.
- A készüléket csak a zsírgyűjtőtállal együtt használja.

Elhelyezés:

Fontos:

Soha ne helyezze a berendezést forró felületre, illetve ahhoz közel (pl. forró tűzhely). Csak vízszintes, stabil és hőálló felületen használja. Fontos, hogy ne legyen éghető anyag a készülék közelében.

Az első használat előtti teendők:

Kissé olajozza be az első használatbavétel előtt. Ezután forrósítsa fel a berendezést kb. 15 percig csukott fedőkkel, étel nélkül, a hőfokszabályzó a maximum fokozaton legyen.

Azután tisztítsa meg a lapokat egy nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószereket, mert megsérti a tapadás-mentes felületet.

Ételkészítés:

- Csatlakoztassa a berendezést az adattábla előírásainak megfelelően. A hőfokszabályzó elfordításával állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.
- Az első melegítésnél egy kis füst előfordulhat, de ez pár perc alatt eltűnik.
- Használat előtt vékonyan olajozza be grill felületet. Ez segít, hogy később könnyen megfordíthassa az ételt. Ezután melegítse fel a készüléket kb 10 percig, a termosztát a maximum fokozaton legyen.
- Ne használjon fagyasztott, fagyott ételt.
- A készüléket csak a zsírgyűjtőtállal együtt használja.
- Tegye az ételt a grillbe és zárja be a készüléket.
- Az elkészült ételt műanyag vagy fa eszközzel vegye ki a grillből, hogy megóvja a tapadásmentes bevonatot a sérüléstől.

- Mindig tegye vissza a fedőt, hogy csökkentse a hővesztéséget.
- Soha ne takarja le a készüléket alufóliával (csak a készülékhez kapott fedőt használja) mert a meleg nem tud eltávozni.
- Soha ne vágja az ételt a grill felületen mert a tapadás mentes felületet megsértheti.

A grillezés időtartamának és a hőmérsékletnek a megválasztása különböző tényezőktől függ:

- Az étel fajtája és vastagsága
- Az étel színe
- Egyéni igények

A hőmérséklet beállítása

1 fokozat	Termosztát bekapcsolása
2-3 fokozat	Melegen tartás
4-5 fokozat	Grillezés alacsony hőmérsékleten (pl halak)
5-8 fokozat	Grillezés közepes hőmérsékleten (pl szárnyasok)
9-10 fokozat	Grillezés maximum hőmérsékleten

Vigyázat!:

A fedél felnyitásakor gőz szállhat ki. Égésveszély!

Tisztítás és karbantartás

- A berendezést minden használat után meg kell tisztítani
- **Áramtalanítsa a készüléket**
- A berendezésnek egy kissé le kell hűlnie. Könnyebb a tisztítás, amikor már nem túl meleg.
- Soha ne merítse a berendezést, termosztátot vízbe!
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát egy kevés mosószerrel. A makacs szennyeződést kenje be egy kevés olajjal, várjon kb. 5 percet és próbálja meg ismét eltávolítani nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószereket. Amikor az olajtálcát tisztítja, győződjön meg róla, hogy a folyadék teljesen lehült.

Kontrol lámpa

Amikor a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz és a termosztátot beállította akkor a kontrol lámpa világít.

Amikor a kívánt hőmérsékletet elérte akkor a lámpa kikapcsol.

A csomagoló anyag kezelése:

Kérjük érdeklődjön a forgalmazónál, vagy a helyi hatóságnál a csomagoló anyag végleges elhelyezésre vonatkozó lehetőségekről.

Szerviz:

Minden termékünk magas minőségi színvonalat képvisel. Amennyiben kérdése van a termékkel kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Javítás:

Az elektromos berendezéseket szakembernek kell javítani, hogy a helytelen javításból eredő komoly veszélyeket elkerüljék.

Hulladékkezelés:

A Steba villamos készülékeket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A dobozok és csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőkbe tehetők. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkosárba, mert anyaguk újrahasznosítható.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Technikai adatok: Feszültség: 230V
Teljesítmény: 2200 W