

cloer

a forma és funkció mértékadója

Használati útmutató és jótállási jegy a cloer 6808 típusú citruspréshez



Az Európai Unióban forgalomba hozza:

Cloer Elektrogeräte GmbH
Von-Siemens-Straße 12
D-59757 Arnsberg

Magyarországon forgalomba hozza:

BonAir BG Kft.
1174 Budapest
Lörinci út 24.

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Cloer citrusprés mellett döntött.

Mielőtt első alkalommal használatba venné új citrusprését, ismerkedjen meg a készülékkel, és gondosan olvassa át ezt a használati útmutatót.

A citrusprés részei:

1. fedőlap
2. nagy facsarófej
3. kis facsarófej
4. szita
5. tartály
6. felhajtható kiöntő
7. motortér

Biztonsági előírások:

Ez a citrusprés elismerten megfelel a technikai szabályoknak, illetve az eszközbiztonsági előírásoknak. Mi mint gyártó, mégis szeretnénk figyelmeztetni veszélyekre, melyek az elektromos eszközök használata közben felléphetnek.

Préseléskor a kiöntőt nyissa ki!

Ne tegye vízbe a motorrészt!

- A gyerekek nem ismerik az elektromos készülékek használatával járó esetleges veszélyeket. Soha ne engedjük meg ezért, hogy gyerekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A készüléket kizárólag a kezelési útmutatóban leírt célra szabad használni. A nem rendeltetésszerű használat baleset- vagy életveszélyes lehet.
- A készülék Y elrendezésű csatlakozó vezetékkel van ellátva.
- A készülék vagy csatlakozó vezetékének szemmel látható sérülése esetén forduljon azonnal tanácsért a Cloer szaküzlethez vagy a Vevőszolgálathoz. Ezután már ne kapcsolja be a készüléket.
- A Cloer villamos készülékeken csak egy Cloer szaküzlet, vagy a Cloer vevőszolgálata végezhet javítást. Szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a tulajdonosra nézve.
- A készüléket csak a típustáblán feltüntetett feszültséggel lehet használni.
- Soha ne használjuk a készüléket a szabadban.

Védje a készüléket a vízfroccsenéstől!

Száraz helyre tegye, sima csúszásmentes legyen a felület.

Feszültség és típusadatok

Az adatok a készülék alján található típustáblán vannak feltüntetve. Ez a készülék zavarmentesítéssel és védőszigeteléssel van ellátva, megfelel továbbá az EU biztonsági előírásainak (73/23/EGK Irányelvek és a módosítások; 89/336/EGK Irányelvek és a módosítások).

A készüléket csak a típustáblán megadott feszültséggel üzemeltessük.

Hulladékkezelés

A készülékeinket kizárólag környezetbarát csomagolásban szállítják. A doboz és csomagolópapír a hulladékpapír gyűjtőbe tehető. A kiszolgált készülékeket se dobjuk egyszerűen a szemétkébe, mert anyaguk újrahasznosítható.

A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni!

Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Első használat előtt:

Távolítsa el a csomagolást és a címkéket. Tisztítsa meg minden alkatrészt (tető, facsarófej, szita, tartály) forró vízzel és mosogatószerrel, majd törölje szárazra. Tegyen minden alkatrészt a helyére.

Használati utasítás:

- Dugja a hálózatba a gépet
- Válasszon egy facsarófejet
- Tegyen egy poharat vagy edényt a kiöntő alá
- Felezzen meg egy gyümölcsöt
- Nyomja le a kiöntőt
- Erősen nyomja rá a felezett gyümölcsöt a facsarófejre
- A motor automatikusan elindul, a facsarófej forogni kezd
- A gyümölcslé a pohárba folyik
- Vegye le a gyümölcsöt a facsaróról! A motor automatikusan megáll.
- A lé csöpögésének megakadályozására hajtja fel a kiöntőt
- A préselés befejeztével húzza ki a hálózatból a facsarót

Kis facsarófej:

Kis gyümölcsökhöz (kicsi narancs, citrom)

Nagy facsarófej:

Nagy gyümölcshöz (grapefruit, nagy narancs)

Mindkét facsarófejet két különböző pozícióban tudja használni.

Alacsony pozíció: gyümölcslé gyümölcshússal:

A facsarófejet úgy tegye fel, hogy a vájatba illeszkedjen a fejen lévő műanyag pillér.

Magas pozíció: gyümölcslé gyümölcshús nélkül

A facsarófej magas pozícióba állításánál szedje le a fejet, fordítsa el 90 fokban és tegye vissza (a vájatot keresztezi a műanyag pillér, nem illeszkedik).

Tisztítás:

Figyelem! Közvetlenül használat után tisztítsa meg a gépet!

- Távolítsa el a facsarófejet, a szitát, tartályt és a fedőlapot!
- Nyomja le a kiöntőt (figyelem: a kiöntőt nem tudja a tartályból kivenni)!
- Tisztítsa meg az alkatrészeket forró, mosószeres vízzel. Mosogatógépbe is tehető az alkatrészek.
- A motorblokkot ne tegye folyóvíz alá, csak nedves kendővel tisztítsa!

Vevőszolgálat

Ha előfordulna, hogy az Ön Cloer készüléke meghibásodik, forduljon a Cloer szaküzletéhez vagy a Cloer vevőszolgálatához.